



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

mino

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR



Strike 4,40 P Şifre Okuyucu

Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz ST 4,40P cihazlarının bağlantı ve tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.



PERPA Ticaret Merkezi B Blok 1., 2. ve 3.Kat No: 88 Okmeydanı / İstanbul / TÜRKİYE



+ 90 212 320 74 80 (pbx)



+ 90 212 220 69 57



info@perkotek.com



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

mine

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

STRIKE 4.40 P GİRİŞ

I. Ürünün Kısa Tanıtımı

STRIKE 4.40P Kontrol Cihazı, özellikle her türlü elektrikli kilitler ve güvenlik kontrollü için tasarlanmıştır. STRIKE 4.40P en gelişmiş giriş kontrol sistemlerinden biridir. En yeni merkezi işlem biriminin (CPU) seçilmesi ile güç kaynağı kesilse bile bilgiler kaybolmaz.

Güçlü işlevlere sahip en son teknolojiler seçilerek, kapıların şifre girilerek açılmasını sağlamak mümkün kılınmıştır. Kapıdan yetkisiz/zorla girişlere karşı kapının durumunun izlenebilmesi seçeneği kullanıcılara daha fazla güvenlik sağlar. Bu ürün güvenlik ve otomasyona bağlı olarak birçok giriş ve çıkış yönetimi yolu sunar. Bu da cihazı ticari kurumlar, ofis binaları, fabrikalar ve yaşam mekânları için ideal kılar.

II. Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	: 12 VDC
Yük Akımı	: 1 A
Alarm Çıkışı	: 50 mA
Boşta Akım	: 50 mA
Çalışma Sıcaklığı	: -10 ~ 70 C
Bağıl Nem	: %10-%90
Kart Okuma Mesafesi	: 5-15 cm
Hafıza Kapasitesi	: 600 Kullanıcı Şifresi

III. Akustik ve Optik Özellikler

Durum	Kırmızı Işık	Yeşil Işık	Buzzer
Normal Durum	Saniyede 1 Kez Yanıp Söner		
Kilit Açma		Sürekli Yanar	Uzun Bip Sesi
Tuşa Basarak Giriş	Sürekli Yanar		Kısa Bip Sesi
Programa Giriş	Sürekli Yanar	Hızlı Yanıp Söner	Uzun Bip Sesi
Kullanıcı Şifresi Giriş	1 Kez yandıktan sonra söner	Hızlı Yanıp Söner	Uzun Bip Sesi
Alarm Durumu	Hızlı Yanıp Söner		Arkasından Kısa Bip Sesi
Yanlış Şifre Girişi	2 Kez Yanıp Söner Sonra Sürekli Yanar		2 Kez Kısa Bip Sesi
Emniyet Moduna Geçiş	Saniyede 1 Kez Yanıp Söner	Saniyede 1 Kez Yanıp Söner	

IV. Kurulum Ayarları



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

mino

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

V.

1. Programlama Şifresi ilk giriş için fabrikasyon olarak 6668888 olarak ayarlanmıştır.
2. Programlamaya Giriş

Şifreyi Gir

3 sn. #
Tuşuna
Bas

Programlamaya girilir

3. İşlev Tanımlama

- (1) Programlama Şifresinin Değiştirilmesi

1

Yeni Şifre

Tuşuna Bas

Şifre olarak 7 ~ 10 haneli bir sayı girilir.

- (2) Kullanıcı Şifrelerinin Tanımlanması

2

6 haneli Kapı Açma Şifresi Gir

Tuşuna Bas

Kapı açma şifresi 6 haneli bir sayıdır.

- (3) Kullanıcı Şifresi Silme

3

Kullanıcı Şifresini Gir

Tuşlarına sırasıyla bastığımızda kullanıcı şifresi silinir.

- (4) Bütün Kullanıcı Şifrelerini Silme

4

4

4

4

Bütün kullanıcı şifreleri siler. (Programlama şifresi silinmez.)

- (5) Kapının Açık Kalma Süresinin Ayarlanması

5

X

X

XX sayısı 00-99 arasında saniye olarak zamanı gösterir.

Fabrika ayarı 05 yani 5 sn.dir.

- (6) Kapı Durumunun İzlenmesi

7

0

Tuşlarına basarak bu işlevi kapatabilirsiniz.

7

1

Tuşlarına basarak bu işlevi açabilirsiniz.

Kapı durumunun izlenmesi için bir manyetik kontağa ihtiyaç vardır. Bu işlevi aktif hale getirmek suretiyle



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

mino

SECUDA

RESPECT

Guard Tour

- Eğer şifre ile kapıdan girdikten sonra kapıyı kapatmayı unutursanız buzzer 6 sn.de 4 kez öterek uyarı verir.
- Eğer kapı izinsiz veya zorlamayla açılırsa alarm sinyali verilir. Bu özellik fabrika ayarı olarak kapalıdır.

(7) Emniyet Modu ve Emniyet Modu'nu Kaldırma

8	1
---	---

Tuşlarına basın, emniyet moduna geçecektir. Hiçbir şifre kapıyı açamayacaktır.

8	0
---	---

Tuşuna tekrar basın. Normal duruma geçecek bütün kartlar ile şifreler etkin hale gelecektir.

(8) Programlama Modu'ndan çıkış

0

Tuşuna basın.

VI. Çalışma Şekilleri

- Normal çalışma durumunda 6 haneli kullanıcı şifresini girin ve kapının açılmasını onaylamak için # tuşuna basın. Bu şekilde kapının kilidi açılacaktır.
- Programlama şifresini unuttuysanız yapmanız gereken tek şey enerjiyi kesmek ve cihazın ana kartı üzerindeki RESET tuşuna basmaktır. Daha sonra enerjiyi tekrar verdiğinizde fabrika ayarı programlama şifresi geri gelecektir ama girilmiş olan diğer veriler kaybolacaktır.
- Cihaz emniyet modundayken sekiz kez yanlış şifre girilmesi bir alarm sinyali oluşturur. Kapıyı açmak için kartla birlikte şifre kullanımı programlandı ise geçerli bir kartı okuttuktan sonra yanlış bir şifre girilmesi alarm sinyali oluşturacaktır.
- Bütün uyarı alarmları bir kere başladıktan sonra 90 saniye boyunca çalmaya devam edecektir.

VII. Sistem Bağlantı Şeması

+12V ----- Kırmızı -----> Elektrik artı kutup bağlantısı
GND ----- Siyah -----> Elektrik eksi kutup bağlantısı
NC ----- Sarı -----> Normalde kapalı kontak
NO/PUSH ----- Mavi -----> Normalde Açık Kontak
OPEN ----- Beyaz -----> Kapı açma butonuna bağlanır
DOOR-IN ----- Yeşil -----> Kapı manyetik kontağına bağlanır
ALARM ----- Turuncu -----> Alarm Sinyali Girişi, 5 V Röle bağlanabilir
BELL ----- Gri -----> Siren sinyali bağlanır.

“Sorularınız için Call Center’imizi arayabilirsiniz.”