



Strike 4.40 RP Kart ve Şifre Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz ST 4,40 RP cihazlarının bağlantı ve tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.



PERPA Ticaret Merkezi B Blok 1., 2. ve 3.Kat No: 88 Okmeydanı / İstanbul / TÜRKİYE



+ 90 212 320 74 80 (pbx)



+ 90 212 220 69 57



info@perkotec.com



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DİŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

STRIKE 4.40 RP GİRİŞ

I. Ürünün Kısa Tanıtımı

STRIKE 4.40 RP Kontrol Cihazı, özellikle her türlü elektrikli kilitler ve güvenlik kontrollü için tasarlanmıştır. STRIKE 4.40 RP en gelişmiş giriş kontrol sistemlerinden biridir. En yeni merkezi işlem biriminin (CPU) seçilmesi ile güç kaynağı kesilse bile bilgiler kaybolmaz.

Güçlü işlevlere sahip en son teknolojiler seçilerek, kapıların şifre girilerek açılmasını sağlamak mümkün kılınmıştır. Kapıdan yetkisiz/zorla girişlere karşı kapının durumunun izlenebilmesi seçeneği kullanıcılara daha fazla güvenlik sağlar. Bu ürün güvenlik ve otomasyona bağlı olarak birçok giriş ve çıkış yönetimi yolu sunar. Bu da cihazı ticari kurumlar, ofis binaları, fabrikalar ve yaşam mekânları için ideal kılar.

I. Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	: 12 VDC
Yük Akımı	: 1 A
Alarm Çıkışı	: 50 mA
Boşta Akım	: 50 mA
Çalışma Sıcaklığı	: -10 ~ 70 C
Bağıl Nem	: %10-%90
Kart Okuma Mesafesi	: 5-15 cm
Hafıza Kapasitesi	: 600 Kullanıcı Şifresi

II. Akustik ve Optik Özellikler

Durum	Kırmızı Işık	Yeşil Işık	Buzzer
Normal Durum	Saniyede 1 Kez Yanıp Söner		
Kilit Açma		Sürekli Yanar	Uzun Bip Sesi
Tuşa Basarak Giriş	Sürekli Yanar		Kısa Bip Sesi
Programa Giriş	Sürekli Yanar	Hızlı Yanıp Söner	Uzun Bip Sesi
Kart Şifresi Giriş	Hızlı Yanıp Söner	Hızlı Yanıp Söner	
Kullanıcı Kartı Okutma		Hızlı Yanıp Söner	Kısa Bip Sesi
Kullanıcı Şifresi Giriş	Hızlı Yanıp Söner		Uzun Bip Sesi
Alarm Durumu	Hızlı Yanıp Söner		Arkasından Kısa Bip Sesi
Geçersiz Kart Okutma	2 Kez Yanıp Söner Sonra Sürekli Yanar		2 Kez Kısa Bip Sesi
Yanlış Şifre Giriş	2 Kez Yanıp Söner Sonra Sürekli Yanar		2 Kez Kısa Bip Sesi
Emniyet Moduna Geçiş	Saniyede 1 Kez Yanıp Söner	Saniyede 1 Kez Yanıp Söner	

II. Kurulum Ayarları

1. Programlama Şifresi ilk giriş için fabrikasyon olarak 66688 olarak ayarlanmıştır.
2. Programlamaya Giriş

Şifreyi Gir

3 sn. # Tuşuna Bas

Programlamaya Gir

3. İşlev Tanımlama

- (1) Programlama Şifresinin Değiştirilmesi

1

Yeni Şifre

Şifre olarak 5 haneli bir sayı girilir.

- (2) Kullanıcı Kart ve Şifrelerinin Tanımlanması

6

0

2

Kart Sırasını Gir

Kartı Okut

Kapı Açma Şifresi Gir

Tuşuna Bas

Kapı açma şifresi 4 haneli bir sayıdır.

Kart Sırası 001-500 arasında 3 haneli bir sayıdır ve her kart için farklı olmalıdır. Kart sırasını girmezseniz kartı okutamazsınız. Ardışık kart tanımlayacaksanız ilk kartın açma şifresini girdikten sonra doğrudan sonraki kartın 4 haneli açma şifresini girin, kart sırası otomatik olarak artacaktır.

- (3) Kullanıcı Kartı Tanımlama

6

2

2

Kart Sırasını Gir

Kartı Okut

Tuşuna Bas

Kart Sırası 001-500 arasında 3 haneli bir sayıdır ve her kart için farklı olmalıdır. Kart sırasını girmezseniz kartı okutamazsınız. Ardışık kart sırası kullanacaksanız, ilk kartı okuttuktan sonra doğrudan sonraki kartı okutursanız kart sırası otomatik olarak artacaktır. Yani ilk karta 001 verdiyseniz ikinci kartın kart sırası otomatik olarak 002 olacaktır.

- (4) Kullanıcı Kartı ve Şifresi Silme

3

Kart Sırasını Gir

#

Kart ve şifreyi aynı anda siler

3

Silinmesi Gereken Kartı Okutun

Yalnızca o kartı siler

- 5) Bütün Kullanıcı Kart ve Şifrelerini Silme

4

4

4

4

Bütün kartları ve şifreleri siler.

Fakat programlama şifresi silinmez.

- (6) Kapının Açık Kalma Süresinin Ayarlanması

5

X

X

XX sayısı 00-99 arasında saniye olarak zamanı gösterir. Fabrika ayarı 05 yani 5 sn.dir.

- (7) Kapı Açılma Modunu Ayarlama (3 farklı giriş Modu vardır)

6

0

Tuşlarına basın. (Kart veya Şifreyle giriş)

Kapıyı açmak için sadece kartın okutulması



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DİŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotec.com www.perkotec.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

Veya sadece doğru şifrenin girilip # tuşuna basılması yeterlidir.

6

1

Tuşlarına basın. (Kart – Şifreyle giriş)

Kapıyı açmak için önce Kartı okutulması ve sonrasında doğru şifrenin girilip # tuşuna basılması gerekmektedir.

6

2

Tuşlarına basın. (Sadece Kartla giriş)

Kapıyı açmak için sadece kartın okutulması yeterlidir. (Şifreyle geçişe izin vermez)
(8) Kapı Durumunun İzlenmesi

7

0

Tuşlarına basarak bu işlevi kapatabilirsiniz.

7

1

Tuşlarına basarak bu işlevi açabilirsiniz.

Kapı durumunun izlenmesi için bir manyetik kontağa ihtiyaç vardır. Bu işlevi aktif hale getirmek suretiyle

a. Eğer kartı okutup veya şifre ile kapıdan girdikten sonra kapıyı kapatmayı unutursanız buzzer 6 sn.de 4 kez öterek uyarı verir.

b. Eğer kapıya izinsiz veya zorlamayla açılırsa alarm sinyali verilir.

Bu özellik fabrika ayarı olarak kapalıdır.

(9) Emniyet Modu ve Emniyet Modu'nu Kaldırma

8

Tuşuna basın, emniyet moduna geçecektir. Hiçbir kart ve şifre kapıyı açamayacaktır.

8

Tuşuna tekrar basın. Normal duruma geçecek bütün kartlar ile şifreler etkin hale gelecektir.

10) Programlama Modu'ndan çıkış

0

Tuşuna basın



BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 320 74 80 Pbx Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

Guard TOUR

III. Çalışma Şekilleri

- (1) Normal çalışma durumunda geçerli kartı okutun veya 4 haneli kullanıcı şifresini girin ve kapının açılmasını onaylamak için # tuşuna basın
- (2) Eğer kapıyı açmak için karta şifre ekleyerek programlama yaptıysanız, kartı okuttuktan sonra 10 sn içinde doğru şifreyi girmeli ve kapının açılmasını onaylamak için 3 tuşuna basmalısınız
- (3) Kapıyı açmak için yalnızca kart programladıysanız, yapmanız gereken tek şey geçerli bir kartı okutmaktır.
- (4) Programlanan şifreyi unuttuysanız yapmanız gereken tek şey enerjiyi kesmek ve cihazın ana kartı üzerindeki RESET tuşuna basmaktır. Daha sonra enerjiyi tekrar verdiğinizde fabrika ayarı programlama şifresi geri gelecektir ama girilmiş olan diğer veriler kaybolacaktır.
- (5) Cihaz emniyet modundayken sekiz kez geçersiz kart okutulması veya sekiz kez yanlış şifre girilmesi bir alarm sinyali oluşturur. Kapıyı açmak için kartla birlikte şifre kullanımı programlandı ise geçerli bir kartı okuttuktan sonra yanlış bir şifre girilmesi alarm sinyali oluşturacaktır. Alarm süresi 90 sn.dir.

IV. Sistem Bağlantı Şeması

+12V -----	Kırmızı	----->Elektrik artı kutup bağlantısı
GND -----	Siyah	----->Elektrik eksi kutup bağlantısı
NC -----	Sarı	----->Normalde kapalı kontak
NO/PUSH -----	Mavi	----->Normalde Açık Kontak
OPEN -----	Beyaz	----->Kapı açma butonuna bağlanır
DOOR-IN -----	Yeşil	----->Kapı manyetik kontağına bağlanır
ALARM -----	Turuncu	----->Alarm Sinyali Girişi, 5 V Röle bağlanabilir
BELL -----	Gri	----->Siren sinyali bağlanır.

Elektronik Kilit için Siyah ve Mavi
Manyetik Kilit için Siyah ve Sarı

“Sorularınız için Call Center’imizi arayabilirsiniz.”