

AREXTEK PROXIMITY



AREXTEK BARKODLU



Arextek Proximity ve Barkodlu Terminal Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz Arextek Tr3800 bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

 PERPA Ticaret Merkezi B Blok 1., 2. ve 3.Kat No: 88 Okmeydanı / İstanbul / TÜRKIYE

🏓 + 90 212 320 74 80 (pbx)

+ 90 212 220 69 57

info@perkotek.com





1. SETİN İÇİNDEKİLER

- a. TR3800 Time-Recorder
- b. Power Adaptor (100-240V AC / 9V 1200mA DC)
- c. TR3800 CD (Yazılım)
- d. Setup Kart
- e. RS-232-30 Cable (for RS232 & LAN)
- MDP-30 Cable (for Multi-drops & LAN) f.
- g. MOD-30 Cable (for Modem)

Cihazla bilgisayar arasındaki bağlantı için Kutusundan çıkan RS232 kablosunu kullanırız.

Bu kablonun bir ucu bilgisayarın comm portuna girecek şekilde diğer ucu da cihazın RC45 girişine girecek şekilde yapılmıştır.

Cihazla bilgisayar arasındaki mesafe 1 metreden fazla olursa bu kabloya cihazla birlikte gelen bağlantı kablosuyla ek yapmak gerekir.

1 metrelik RS232 bağlantı kablosu 3 damarlıdır. Cihazla birlikte gelen ara kablo da 3 damarlıdır. Bağlantı kablosunu ortadan kesip ara kabloyu ek yaparak 100 metreye kadar uzatabilirsiniz.

Perkotek PDKS sisteminin Arextek Tr3800 Terminaliyle entegre kurulumu şu aşamalardan oluşmaktadır:

- 1- Arextek TR3800 Time Recorder Programı Kurulumu ve Ayarları
- 2- Perkotek PDKS programi kurulumu

System				1- Arextek Tr3800 Time Recorder Programi
Communication	Caption	Record's Format	Extras	İlk olarak cihazla gelen CD 'yi bilgisayarımıza takıp setup programını calıstırın
Connection T,	ype RS-232 Port: Com1	•	▼ Auto Search	programı c:\program files\Tr3800 Time Recorder klasörüne kurun. Masaüstüne Tr3800 Time Recorder adında bir
Baud-	rate 9600	•		Kısayol'a çift tıklayıp programı çalıştırın. Program çalıştığında ilk olarak aşağıdaki Setup Penceresi karşımıza çıkacaktır.
 Scan ID: 1-16 	C Scan ID: 1-99	🔿 Scan ID: 1-255	Default	
Start-Up:	Save	Ok	Cancel	
Heal	Save-Go-Quit	Save-Go-ShutD	own	



Bağlantıyı test için buradaki Auto Search butonuna bastığımızda yandaki pencere çıkacaktır. Burada Tamam' a basıp bağlantıyı kontrol ederiz. Hiçbir uyarı yapmadan kapanır ve Setup penceresine geri dönerse bağlantı kurulmuş demektir. Eğer yandaki uyarıyı veriyorsa cihazla bilgisayar arasındaki kablo bağlantısında bir problem olabilir. Kontrol edip aynı işlemi tekrar yapmanız gerekir.	Auto Search Com-Port Image: Composition of the program is going to Search Com Port For TR[001], Please clear other equipment(s). Are you Ready ? Image: Composition of the program is going to search ComPort Failure is going to search Com
Communication Caption Record's Formati Extras Record's Format 000,#####,\$ YYYY/MM/DD hh::mm:00 Image: Caption Image: Capt	 Bağlantıyı kurduktan sonra cihazdan gelen bilgilerin formatını ayarlamak için Records Format sekmesini tıklayın. Bu bölümdeki Record's Format alanına aşağıdaki Formatı Yazın: Sistem Barkotluysa: 000,####,\$ YYYY/MM/DD hh:mm:00 Sistem Proximity ise: 000,##########,\$ YYYY/MM/DD hh:mm:00 Bu işlemi yaptıktan sonra Caption sekmesini tıklayın.
Buradaki Shift Alias bölümündeki değerleri yukarıdaki şeki değiştirin. Bu işlemleri yaptıktan sonra Ok butonuna basarak syste penceresini kapatın.	System Ide Communication Caption Record's Format Extras 01 01 05 TR005 09 TR009 13 TR013 02 TR002 06 TR006 10 TR010 14 TR013 03 TR003 07 TR007 11 TR011 15 TR015 04 TR004 08 TR008 12 TR012 16 TR016 Shift Alias 1 1 0 11 1 IV 0 Shift Alias 1 1 0 11 1 IV 0 Shift Alias 0 1 1 0 11 IV 0 Start-Up: 0k Cancel 0k Cancel 0k Cancel V Ommunication Save Save-Go-Quit Save-Go-ShutDown Save-Go-ShutDown

Refresh



Ekranın Sol üst tarafındaki Save

Save butonuna basın.

Save butonuna bastığımızda aşağıdaki ekran açılacaktır.

🗴 TR3800 Communication Wizard / Ver.6.6						
🕉 ArexTo	k 3800 * <mark>Se</mark>	ries 🔛 📓				
TR Info. Save Real	TR Setting System ScanTR Re	escue Reset TR About				
ID TR-Caption Records FreeSpc.						
	Path	C:\Program Files\TR3800 Time-Recorder\Data				
	<u> </u>					
	FileName	Manual Input:tr500.txt				
		Append OverWrite				
	0	☑ Save & Clear Records				
		⊏ Save Real-time Records				
Refresh Selec	t All UnSelect	Go				

Filename'in karşısındaki bölümden Manual input seçeneğini seçin.

Yan tarafta açılan bölüme tr500.txt yazın. (bu dosya ismi cihazdaki giriş çıkış bilgilerinin nereye işleneceğini gösterir)

Daha sonra Ekranın üst tarafındaki butonlarından System butonuna basarak System penceresini System tekrardan açın.

System			
Communication	Caption	Record's Format	Extras
Connection T	vpe RS-232		_
P	ort: Com1	•	Auto Search
Baud-r	ate 9600	•	
Scan ID: 1-16	🔿 Scan ID: 1-99	🔿 Scan ID: 1-255	Default
Start-Up:	Save		Cancel
	IN Save-do-dine		UWN

Pencerenin en altındaki Save-Go-Quit seçeneğini işaretleyip OK butonuna basın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra Arextek programının ayarları tamamlanmış olacaktır.



"Sorularınız için Call Center'imizi arayabilirsiniz."